

г.Ульяновск (ГРС-38)
г.Ульяновск (ГРС-43)
г.Дмитровград (ГРС-21)
ПЗРГ с.Большие Ключищи
г.Ульяновск (ГРС-22)
ПЗРГ п.Меловой
г.Ульяновск (ГРС-22А)
Старая Бинородка-Дмитровград-Ульчновск
Новоспасск-Ульяновск
Сызрань-Ульяновск
ПЗРГ с.Новый Буян
КС Сергиевская
Уренгой-Новопсков
Уренгой-Петровск
Челябинск-Петровск
«Куйбышев Азот»
с.Русская Борковка (ГРС-19А)
Тольятти-ВАЗ (ГРС-19)
Мокроус-Самара-Тольятти
на Куйбушевский Азотно-Туковый завод (КАТЗ)
Отрадненский ГПЗ-Тольяттти
Отрадненский ГПЗ-Тольятти
Отрадненский ГПЗ
Газопровод отвод к ГРС-2
Газопровод отвод к ПЗРГ ГРС-6
ПЗРГ Алексеевка
Алексеевка-Тольятти
Алексеевка (ГРС-16)
Алексеевка-Самара I
Алексеевка-Самара II
с.Васильевка (ГРС-10)
с.Курумоч (ГРС-54)
Алексеевка-Тольятти (низкие сети)
ПЗРГ п.Новосемейкино
п. Петрово-Дубрава (ГРС-2)
ГТ Самара
Газопровод перемычка
Муханово-Самара
Угорье
Похвистнево-Самара I
Похвистнево-Самара III
Перемычка Похвистово-Самара - ОГПЗ
КС Дмитриевской СПХГ
ГИС Дмитриевка
ГИС Михайловка
Дмитриевское ПХГ
Михайловское ПХГ
Аманакское ПХГ
Кирюшкинское ПХГ
ГИС Аманак
КС Похвистневская
КС Похвистнево-ПХГ Кирюшкино
ГИС Кирюшкино
Похвистнево-Бугуруслан
Бугуруслан
Нефтегорский ГПЗ-Самара
Нефтегорский ГПЗ
Мокроус-Самара-Тольятти (лупинг)
Новокуйбышевск (ГРС-17)
Сокращения:
СПХГ - Станция подземного хранилища газа
УРГ - Узел регулирования давления газа
КС - Компрессорная станция
ГИС - Газоизмерительная станция
ПЗРГ - Пункт замера расхода газа
ПХГ - Подземное хранилище газа
ГПЗ - Газоперерабатывающий завод
ГТ - Газпром трансгаз
ГГ - Газпром газораспределение
ГТС - Газотранспортная система